

Montageanleitung Kebulen-Schrumpfschlauch C50-L



1 Bei vorhandener Restfeuchte die zu umhüllende Fläche mit einer Propangasflamme trocknen und auf 50°C vorwärmen.



2 Oberfläche durch geeignetes Verfahren (z.B. Strahlen, Handdrahtbürste, Schmirgelleinen) gemäß GW 15 reinigen. Staubreste entfernen.



3 An der Ecke die Staubschutzfolie etwas lösen, festhalten und den Schrumpfschlauch auf den Lichtmast schieben.



4 Den Schrumpfschlauch positionieren. Die Schutzfolie seitlich herausziehen.



5 Mit einer weich eingestellten Propangasflamme unter gleichmäßiger Bewegung in Umfangsrichtung schrumpfen.



6 Dabei in der Mitte oben beginnend in Umfangsrichtung zunächst zu einer Seite schrumpfen.



7 Dann wiederum von der Mitte ausgehend in Umfangsrichtung zur anderen Seite schrumpfen.



8 Der Schrumpfvorgang ist beendet, wenn der Schrumpfschlauch überall eng anliegt.

ACHTUNG: Unsere Umhüllungssysteme sind nicht für das Abdichten von Leckagen in medienführenden Rohrleitungen geeignet, sondern ausschließlich für die Prävention und den Schutz vor Korrosion!